

activa[®] STÄDKIT

cleaning products

Art.nr. 40005

- Ställbart redskapsskaft 100-180 cm (1 st)
- Activa Damp 40 cm, mikrofibermopp
För torr och fuktmopning, normalt smutsade golv (1 st)
- Wetloop Pro 40 cm, öglad mopp
För golv med tuffare smuts som entréer, trappor (1 st)
- Moppstativ Lifetime 40 cm med kardborre (1 st)
- MAX Microduk blå för allmänna ytor (2 st)
- MAX Microduk röd för sanitetsutrymmen (1 st)
- Activa Fönsterduk i mikrofiber för glas/speglar (1 st)
- Activa Interiörmopp i mikrofiber Avtagbar mopp (1 st)
- Skursvamp med grepp 0% slipmedel, repar ej (1 st)



- Mopparna/dukarna i städkitet har Activa Ready-garanti, vilket betyder att moppen klarar minst 500 tvättar vid användning enligt skötselråd och med rekommenderat tvättmedel.
- Tvätta moppar och dukar i 60°C eller 90°C. Använd inte skölj-medel/mjukgörare. Det förstör textilt fibrernas städ- och absorberingsförmåga.
- Tvätta aldrig varmare än nödvändigt. Hög temperatur ger onödigt högt tvättslitage, särskilt på kardborrebaksidan.
- Vid torktumling över 55°C kan polyestern i kardborren skadas.
- Använd inte klorprodukter/oxiderande kemikalier i kontakt med textilerna – det gör att vissa fibrer bryts ned snabbare. Även färgen kan påverkas.
- Mikrofiberdukar/moppar gör effektivt rent med enbart vatten, men kan också användas tillsammans med städkemikalier där det krävs.
- Använd röd mikrofiberduk till sanitetsutrymmen och blå duk till övriga ytor.