

BRUKSANVISNING

Stoppur HE Art.nr 402-1010

Handhavande :

Krona med 3-funktioner

1. START ett tryck på kronan
(används för tidtagning av förlopp)
2. STOPP nytt tryck på kronan
3. ÅTERSTÄLL med nytt tryck

Ex.vis : För pulsmätning. Tryck start,
räkna pulsen under 15 sekunder och
multiplicera med 4.

Stoppur HE Art.nr 402-1010

Skötsel :

Stoppur HE är stabilt byggda men har en komplicerad mekanism. För att försäkra dig om en oklanderlig funktion under lång tid skall du beakta följande:

- Dra upp uret som en vanlig mekanisk klocka. Dra inte för hårt och använd inte överdriven kraft, det sitter en fjäder i urverket som kan påverkas negativt vid för hård uppdragning.
- Låt inte uret ligga längre tid med uppdragen fjäder. Om inte uret skall användas på flera veckor, tryck på start innan det läggs undan.
- Handskas varsamt med stoppuret. Stoppur HE är stötsäkrade för normal användning och vid rätt hantering är livslängden många år **Vi rekommenderar skyddsboett av gummi som gör det lättare att hålla i stoppuret och ger ett extra skydd mot stötar etc. (extra tillbehör art.nr. 402-2010)**
- Uret har ett års fabriksgaranti för material eller fabrikationsfel. OBS! Om uret har öppnats gäller inte garantin.
- Vid eventuellt fel eller behov av service eller reparation kontakta ert inköps ställe eller AB Henry Eriksson